

BabyBalance

Digitalna vaga



1

2

3



4

A

Poštovani kupci!

Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi ili pitanja vezanih uz proizvode, slobodno nas kontaktirajte: help@lionelo.com

Proizvođač:

BrandLine Group Sp. z o. o.

A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

UPOZORENJE!

1. Vaga je namijenjena samo za mjerenje težine dojenčadi.
2. Vaga je namijenjena samo za kućnu upotrebu i nije namijenjena za medicinsku ili komercijalnu upotrebu.
3. Koristite ovu vagu samo u svrhu za koju je namijenjena. Slijedite ovaj priručnik s uputama.
4. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zlouporabom uređaja.
5. Maksimalna težina djeteta i predmeta koji se važe ne smije prelaziti 20 kg (44,09 lb). Nemojte prekoračiti maksimalnu težinu. To može uzrokovati oštećenje uređaja.
6. Provjerite je li vaga postavljena na ravnu i stabilnu površinu prije nego što stavite dijete na nju.
7. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora dok koristite vagu.
8. Redovito provjeravajte oštećenje ili istrošenost vage. Nemojte koristiti vagu ako je oštećena.
9. U slučaju oštećenja obratite se proizvođaču uređaja. Nemojte sami modificirati ili popravljati uređaj.
10. Ako ste zabrinuti za zdravlje vašeg djeteta, posavjetujte se s liječnikom ili specijalistom.

UPOZORENJA O BATERIJAMA

1. Držite baterije podalje od djece.
2. Umetnite baterije u odjeljak prema polaritetu (+ i -) i oznakama unutar odjeljka za baterije.
3. Obavezno koristite baterije s naponom od 1,5 V kako biste osigurali ispravan rad uređaja.
4. Ne bacajte baterije u vatru. Postoji opasnost od eksplozije.
5. Ako se proizvod neće koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije iz pretinca.
6. Uvijek izvadite praznu bateriju. Baterija koja je ostala u proizvodu može iscuriti ili eksplodirati i uništiti proizvod.
7. Baterije koje nisu predviđene za punjenje ne smiju se puniti.
8. Ne miješajte baterije različitih tipova ili stare (rabljene) baterije s novim baterijama.
9. Nemojte prespajati priključke napajanja.
10. Baterije odložite u skladu s propisima tako da ih odložite u za to predviđene spremnike.

PLOČA UREĐAJA (SL. A)

1. Gumb za promjenu jedinice težine / memorijske funkcije
2. Indikator težine
3. Prekidač za uključivanje/isključivanje / gumb za taru / zaključavanje ručnog mjerenja
4. Odjeljak za baterije

UMETANJE BATERIJA

1. Provjerite je li vaga isključena.
2. Okrenite vagu i otvorite poklopac pretinca za baterije (4, sl. A).
3. Umetnite tri AAA baterije. Obratite pažnju na ispravne oznake polariteta (+/-).
4. Zatvorite poklopac pretinca.
5. Uključite vagu kako biste provjerili ispravnu instalaciju.

KORIŠTENJE PROIZVODA

1. Postavite vagu na ravnu, vodoravnu i stabilnu površinu. Pritisnite prekidač (3, sl. A) da uključite vagu.
2. Kada indikator skale (2, sl. A) pokaže 0,00, uređaj je spreman za upotrebu.
3. Stavite dijete na vagu. Indikator težine će prikazati težinu i zatreperti tri puta, a izmjerena vrijednost će se automatski zaključati.
4. Za ručno zaključavanje mjerenja pritisnite i držite gumb za ručno zaključavanje (3, sl. A).
5. Mjerenje se prikazuje 25 sekundi nakon zaključavanja. Nakon što se dijete podigne s vage, ono će i dalje biti vidljivo.
6. Pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje (3, sl. A) kako biste isključili vagu. Kada se ne koristi, vaga će se automatski isključiti nakon otprilike 25 sekundi.

ODABIR JEDINICA TEŽINE

Pritisnite gumb za promjenu jedinice težine (1, sl. A) za promjenu prikazane jedinice težine (g, kg, lb ili st:lb).

TARE FUNKCIJA

Za korištenje funkcije tare:

1. Uključite vagu (vidi: Korištenje proizvoda). Stavite podlogu na vagu gdje želite staviti dijete. Uređaj će prikazati težinu podloge.
2. Pritisnite gumb za taru (3, sl. A). Pričekajte da vaga pokaže vrijednosti 0,00, a zatim stavite dijete na vagu. Uređaj će prikazati težinu djeteta bez podloge.

FUNKCIJA MEMORIJE

Uređaj ima ugrađenu funkciju memorije. Za prikaz zadnjeg mjerenja:

1. Provjerite nema li predmeta na vagi.
2. Pritisnite i držite tipku funkcije memorije (1, sl. A).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite vagu mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.

Fotografije su samo za referencu, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od prikazanog na fotografijama.