Alex

Balans bicikl







Poštovani kupci!
Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi ili pitanja vezanih uz proizvode, slobodno nas kontaktirajte: help@lionelo.com

Proizvođač:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

VAŽNO - PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

UPOZORENJE!

- Bicikl je namijenjen djeci od 3-6 godina i do 30 kg težine.
- Bicikl je namijenjen za korištenje od strane jednog djeteta istovremeno.
- Bicikl smije sastavljati, rastavljati i podešavati samo odrasla osoba.
- Prilikom korištenja proizvoda nosite zaštitnu opremu (kaciga, štitnici).
- Ne dopustite djetetu da stoji na sjedalu ili upravljaču.
- Ne koristite bicikl na kosim ili neravnim površinama.
- Ne koristite bicikl u blizini prometnih cesta.
- Ne koristite bicikl u blizini potencijalno opasnih područja (npr. bazena).
- Dijete koje vozi bicikl mora biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Dijete koje vozi bicikl mora nositi obuću.
- Pažljivo rukujte igračkom. Potrebno je posjedovati vještine koje sprječavaju padove ili sudare koji uzrokuju tjelesne ozljede korisnika i drugih osoba.
- Držite plastičnu ambalažu izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.
- Prije svake uporabe provjerite ima li na biciklu oštećenja, labavih spojeva ili dijelova koji nedostaju.
- Nemojte koristiti proizvod ako bilo koja komponenta nedostaje ili je oštećena. U tom slučaju obratite se ovlaštenom servisnom centru proizvođača.
- Nemojte vući bicikl automobilom ili drugim vozilom.
- Držite proizvod dalje od izvora topline, visokih temperatura, vrućih površina, izvora paljenja, otvorenog plamena, ulja i oštrih rubova.
- Čuvajte bicikl na suhom mjestu.
- Nemojte koristiti proizvod ako su vremenski uvjeti nepovoljni (npr. mraz, kiša, snijeg, crni led).
- Najsigurnija područja za korištenje bicikla su ona s malo ili nimalo prometa, poput privatnih područja, igrališta, školskih dvorišta i školskih igrališta.
- Standard: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, TUV

Opis dijelova proizvoda (sl. 1)

1. Protuklizne ručke
2. Upravljač
3. Sjedalo
4. Prednja vilica
5. Konstrukcija bicikla
6. Stražnji kotač
7. Prednji kotač
8. Ukrasni poklopac
9. Sigurnosna oznaka ispod upravljača
10. Prsten za zatezanje upravljača
11. Sigurnosna oznaka ispod sjedala
12. Utor za sjedalo
13. Prsten za zatezanje sjedala
14. Odstojnik

Upute za sastavljanje

1. **Upravljanje (sl. 2)**

Uklonite prste za zatezanje (10) i odstojnik (14) s prednje vilice (4). Umetnite prednju vilicu s kotačem u rupu na konstrukciji bicikla. Dijelove (14) i (10) odgovarajućim redoslijedom stavite na cijev prednje vilice (sl. 2). Otpustite vijak na prstenu za zatezanje upravljača (10), umetnite upravljač (2). Podesite visinu upravljača prema djetetovoj visini – sigurnosna oznaka upravljača (9) ne smije se vidjeti, mora biti unutar vilice. Zategnite prsten za zatezanje upravljača (14) i stavite ukrasni poklopac (8). Nakon što je postupak dovršen, provjerite je li upravljač sigurno pričvršćen. Ako nije - zategnite maticu na prstenu dok stabilnost ne bude prihvatljiva.

Važno! Prilikom sastavljanja, provjerite je li prednja vilica s kotačem pravilno montirana u prečku. Bicikl smije sastavljati, rastavljati i podešavati samo odrasla osoba.

2. **Sjedalo (sl. 3).**

Umetnite cijev sjedala u utor sjedala na konstrukciji (12). Prilagodite visinu sjedala visini djeteta – sigurnosna oznaka ispod sjedala (11) ne smije se vidjeti, mora biti unutar konstrukcije. Zategnite vijak na prstenu za zatezanje sjedala (13). Nakon što je postupak dovršen, provjerite je li sjedalo sigurno pričvršćeno. Ako nije, zategnite maticu na prstenu dok stabilnost ne bude prihvatljiva.

Upute za korištenje

Potrebno je sjesti na sjedalo, pravilno uhvatiti obje ruke za upravljač i zatim se naizmjenično odgurivati nogama o tlo. Kada dijete dobije brzinu na biciklu, ono mora podići stopala da bi se moglo slobodno voziti. Na taj način dijete može naučiti održavati ravnotežu. Da bi se okrenulo, dijete mora okrenuti upravljač u pravom smjeru i zadržati ravnotežu. Za kočenje tlo mora dodirivati nogama.

Održavanje i čišćenje

Prebrišite bicikl mokrom krpom, zatim ga obrišite suhom. Nemojte koristiti kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Slike su samo za referencu. Stvarni dizajn proizvoda može se razlikovati od prikazanih slika.