Bart Air

Balans bicikl







Poštovani kupci!
Ukoliko imate bilo kakvih primjedbi ili pitanja vezanih uz proizvode, slobodno nas kontaktirajte: help@lionelo.com

Certifikati: EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, INTERTEK

Proizvođač:
BrandLine Group Sp. z o. o.
A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań, Poland

VAŽNO – PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU
UPOZORENJE!

- Bicikl je namijenjen djeci starijoj od 2 godine i do 30 kg težine.
- Bicikl je namijenjen za korištenje od strane jednog djeteta istovremeno.
- Bicikl smije sastavljati, rastavljati i podešavati samo odrasla osoba.
- Prilikom uporabe proizvoda nosite zaštitnu opremu (kaciga, štitnici).
- Ne dopustite djetetu da stoji na sjedalu ili upravljaču.
- Ne koristite bicikl na kosim ili neravnim površinama.
- Ne koristite bicikl u blizini prometnih cesta.
- Ne koristite bicikl u blizini potencijalno opasnih područja (npr. bazena).
- Dijete koje vozi bicikl mora biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Dijete koje vozi bicikl mora nositi obuću.
- Proizvod nema kočnicu, budite oprezni pri korištenju proizvoda.
- Pažljivo koristite proizvod. Za korištenje je potrebno posjedovati vještine sprječavanja padova ili sudara koji rezultiraju tjelesnim ozljedama korisnika ili drugih osoba.
- Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece jer postoji opasnost od gušenja.
- Prije svake uporabe provjerite je li bicikl oštećen, labavi spojevi ili nedostaju komponente. Nemojte koristiti proizvod ako bilo koja komponenta nedostaje ili je proizvod oštećen. U tom slučaju obratite se ovlaštenom servisnom centru proizvođača.
- Držite proizvod dalje od izvora topline, visokih temperatura, vrućih površina, izvora paljenja, otvorenog plamena, ulja i oštrih rubova.
- Nemojte vući bicikl automobilom ili drugim vozilom.
- Čuvajte bicikl na suhom mjestu.
- Nemojte koristiti proizvod ako su vremenski uvjeti nepovoljni (npr. mraz, kiša, snijeg, crni led).
- Najsigurnija područja za korištenje bicikla su ona s malo ili nimalo prometa, poput privatnih područja, igrališta, školskih dvorišta i školskih igrališta.

Opis dijelova proizvoda (sl. 1)

1. Navlaka upravljača
2. Upravljač
3. Sjedalo
4. Prednja vilica
5. Konstrukcija bicikla
6. Stražnji kotači
7. Prednji kotači
8. Prsten za zatezanje upravljača
9. Prsten za zatezanje sjedala

Upute za sastavljanje

1. Upravljač (sl. 2)

Umetnite dršku s poklopcem (označeno kao B na sl. 2) u otvor na upravljaču. Zatim umetnite upravljač u prednju vilicu bicikla. Provjerite je li upravljač pravilno pričvršćen i jesu li kotači u prednjem položaju (vidi: sl.2). Prilagodite visinu upravljača visini vašeg djeteta - oznaka dubine upravljača (označena kao C na sl. 2) ne smije biti vidljiva, mora biti unutar konstrukcije bicikla. Upotrijebite imbus ključ (isporučen u setu) kako biste zašarafili dršku u upravljač. Kada je postupak gotov, provjerite jesu li upravljači sigurno postavljeni. Ako nije, zategnite dršku kako bi upravljač postao stabilan.

2. Sjedalo (sl. 3)

Otpustite vijak na prstenu za zatezanje sjedala (9). Umetnite cijev sjedala u rupu sjedala na konstrukciji bicikla. Prilagodite visinu sjedala visini vašeg djeteta - oznaka dubine sjedala (označena kao A na sl. 3) ne smije biti vidljiva, mora biti unutar konstrukcije. Ispravno zategnite vijak na prstenu za zatezanje sjedala (9). Kada je postupak gotov, provjerite je li sjedalo dobro učvršćeno. Ako nije, zategnite maticu na prstenu tako da je zajamčena potrebna stabilnost.

3. Kotači

Obratite pozornost na smjer profila prednjeg kotača - trebao bi biti isti kao i na stražnjem kotaču. Stavite kotač u vilicu, prvo jednu stranu kotača u predviđeni otvor, a zatim drugu. Izbjegavajte pretjerano naginjanje vilice! Zategnite vijke za spajanje središta kotača s vilicom.

Uputstva za upotrebu

Sjednite na sjedalo, čvrsto uhvatite obje ručke upravljača i naizmjenično gurajte stopala o tlo. Kad malo ubrzate, podignite noge da se vozite slobodno. Ovako bi vaše dijete trebalo naučiti kako održati ravnotežu. Za okretanje potrebno je okrenuti upravljač u odgovarajućem smjeru i zadržati ravnotežu. Za kočenje stopala moraju dotaknuti tlo.

Čišćenje i održavanje

Prebrišite bicikl mokrom krpom, zatim ga obrišite suhom. Nemojte koristiti kaustična ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Slike su samo za referencu. Stvarni dizajn proizvoda može se razlikovati od prikazanih slika.