


Kinderkraft



SOLIS





Priručnik




MODEL: SOLIS v 1.2

EN 14619:2019



Sva prava na ove podatke u potpunosti su pridržana tvrtki 4Kraft Sp. z o.o. Svako neovlašteno korištenje ili zlouporaba, uključujući plodouživanje, kopiranje, umnožavanje i dijeljenje, u cijelosti ili djelomično, bez pristanka tvrtke 4Kraft Sp. z o.o. može imati pravne posljedice.





Poštovani kupci

Hvala vam što ste kupili Kinderkraft proizvod.

Naše bicikle dizajniramo imajući na umu vaše dijete - uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, što jamči da kupnjom naših proizvoda dobivate udobnost najboljeg mogućeg izbora.

VAŽNO! VAŽNO JE SAČUVATI OVAJ PRIRUČNIK ZA BUDUĆU UPOTREBU

NAPOMENE O SIGURNOSTI I MJERAMA OPREZA

UPOZORENJE:

- **PROČITAJTE INFORMACIJE KOJE JE DOSTAVIO PROIZVOĐAČ**
- **NOSITE OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU**

VAŽNE INFORMACIJE

- **Najveće dopušteno opterećenje je 100 kg (klasa A).**
- **Provjerite ograničenje uporabe u skladu s propisima o sigurnosti na cestama**
- **Romobil treba koristiti na ravnim, čistim, suhim površinama i, gdje je to moguće, dalje od drugih sudionika u prometu.**
- **Korisnik mora koristiti najmanje sljedeću zaštitnu opremu: zaštitu za šake/zglobove, koljena, glavu i laktove**
- **Uvijek provjerite je li upravljački sustav pravilno podešen i jesu li svi priključni elementi čvrsto pričvršćeni i nisu slomljeni.**
- **Mehanizam za smanjenje brzine će se zagrijati od kontinuirane uporabe, ne dirajte nakon kočenja.**
- **Ne vozite se u mraku.**
- **Uvijek nosite cipele.**
- **Prilikom rasklapanja romobila pazite da ne priklješćite prste.**
- **Romobil može koristiti jedan po jedan korisnik.**
- **Budite posebno oprezni kada se spuštate niz strmu površinu.**
- **Proizvod namijenjen za privatnu upotrebu - ne za natjecateljske svrhe.**
- **Proizvod nije igračka.**

I Elementi proizvoda

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Okvir | 5. Nosač upravljača |
| 2. Kočnica | 6. Mali imbus ključ |
| 3. Platforma | 7. Veliki imbus ključ |
| 4. Upravljač | |

II Montaža romobila

BILJEŠKA! Opasnost od prignječenja prstiju! Budite posebno oprezni pri sastavljanju romobila. Započnite sastavljanje romobila spajanjem okvira (1) na upravljač (4). Pomoću imbus ključa (5) otpustite vijke koji se nalaze u nosaču upravljača (5) (slika A). Zatim gurnite upravljač

(4) na okvir (1) i pritisnite sigurnosnu iglu koja se nalazi na okviru (1) (slika B). Nakon uspješne instalacije trebali biste čuti "KLIK". Pritegnite vijke koji se nalaze u nosaču upravljača (5) pomoću imbus ključa (6) (slika C). Bilješka! Vijke u nosaču treba potpuno zategnuti.

III Kako voziti romobil?

Za početak vožnje stavite jednu nogu na platformu (3), rukama uhvatite upravljač (4) i odaberite smjer vožnje. Odgurnite se od tla drugim nogom da biste započeli vožnju.

IV Kočenje skutera

Za korištenje kočnice pritisnite stražnji blatobran (2) lijevom ili desnom nogom.

V Čišćenje i održavanje

Proizvod treba čistiti samo vlažnom krpom. Redovito održavanje povećava sigurnost korištenja romobila.

- Ako kotači pokazuju jasne znakove istrošenosti, razmislite o njihovoj zamjeni.
- Izmjene koje nisu navedene u uputama proizvođača nisu dopuštene.
- Za obnovu ležajeva uklonite ih, očistite i nanesite odgovarajuću količinu masti.
- Kada samozaključavajući mehanizmi ne rade ispravno, razmislite o zamjeni ili prestanku korištenja proizvoda.

VI Jamstvo

Cjeloviti tekst Uvjeta jamstva dostupan je na WWW.KINDERKRAFT.COM

Međunarodni kontakt:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

PROIZVOĐAČ:

**4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska
1/S 60-413 Poznani, Poljska**