Kinderkraft

• TOVE •

RIDE ON

10 YEARS WARRANTY

HIGH QUALITY STANDARD

Available only in selected countries
Details on www.kinderkraft.com

kinderkraft.com

/kinderkraftofficial

kinderkraft

@kinderkraftofficial

(HR) Dječji bicikl Tove – Korisnički priručnik

EN 71-1:2014+A1:2018, EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021.

Model: TOVE Rev. 1.0



1

2



3

4

5



A

B

C

D



E

HR

Poštovani kupče!

Zahvaljujemo što ste kupili Kinderkraft proizvode.

Stvaramo s Vašim djetetom na umu - uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, čime osiguravamo udobnost najboljeg izbora.

VAŽNO! SAČUVAJTE ZA KASNJU UPOTREBU.

NAPOMENE O SIGURNOSTI I MJERAMA OPREZA

Upozorenja:

- Pridržavanje uputa garantira sigurno korištenje igračke. Pažljivo pročitajte priručnik prije korištenja tricikla i sačuvajte ga za kasniju upotrebu. Preporučeno za djecu od 18 mjeseci.
- Potrebno je koristiti osobnu zaštitnu opremu, odnosno kacigu, rukavice, štitnike za laktove i koljena. Proizvod je namijenjen za vanjsku upotrebu. Ne koristiti u cestovnom prometu. Guralicu se ne smije koristiti u blizini motornih vozila, ulica, bazena, brda, cesta, stepenica, nagiba.
- Igračku se smije koristiti na ravnim površinama bez prepreka.
- Kako bi se izbjegle ozbiljne ozljede, potreban je stalni nadzor odrasle osobe.
- Kako biste izbjegli padove i sudare koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba, roditelji/skrbnici trebaju podsjetiti djecu da se pridržavaju mjera opreza. Prije uporabe proizvoda treba objasniti djeci što znači sigurno korištenje proizvoda.
- Prilikom korištenja proizvoda, treba uvijek nositi cipele.
- Montažu uvijek mora izvoditi odrasla osoba. Prije svake uporabe provjerite da proizvod nije oštećen i da nema znakova istrošenosti, potrebno je provjeriti da li svi spojni elementi i pričvršćivači su dobro namješteni. Uvjerite se da vijci i matice zadrže svoja svojstva samozaključavanja. Provjerite je li set kompletan i neoštećen. Ako primijetite da neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, nemojte koristiti proizvod, nego obratite se prodavaču. Sitne dijelove držite izvan dohvata djece.
- Budite oprezni kada koristite igračke za jahanje, potrebne su vozačke vještine kako bi se izbjegao pad ili sudar koji mogu uzrokovati ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Najsigurnija područja za vožnju biciklom su područja s ograničenim ili isključenim cestovnim prometom, kao što su: privatni posjedi, igrališta, školska igrališta, rekreacijska područja.
- **Proizvod ispitan i odobren u skladu s europskim sigurnosnim standardima EN 71-1.**
- Maksimalna težina korisnika - 25 kg.
- Čuvajte ambalažu ili zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
- Radi sigurnosti djece, molimo ne ostavljajte dijelove pakiranja bez nadzora (plastične vrećice, kartone itd.). Opasnost od gušenja!

I Elementi bicikla

1. Okvir sa stražnjim kotačem
2. Prednji kotač
3. Volan
4. Sjadalo

5. Set imbus ključeva x2

II Montaža bicikla

Umetnite prednji kotač (2) u okvir sa stražnjim kotačem (1) kao što je prikazano na slici A. Zatim okrenite gumb na volanu (3) u smjeru kazaljke na satu u položaj ON (SL. B) i umetnite ih u okvir (1) dok ne kliknu. Okrenite gumb na volanu (3) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u položaj OFF. Nakon montaže volana i prednjeg kotača, umetnite sjedala (4) gurajući ih u rupu u okviru (SL. D), zatim zategnite vijak ključem (5). Moguće je podesiti visinu sjedala pomoću vijka koji se nalazi na cijevi. Imajte na umu da oznaka za minimalno umetanje nosača mora biti skrivena u okviru (sjedalo morate umetnuti tako da okomite linije na nosaču budu unutar cijevi) (SL. E).

PAŽNJA! Prije svake uporabe provjerite jesu li svi spojni elementi (vijci, kapice) dobro namješteni. Male dijelove držite izvan dohvata djece.

III Održavanje i čišćenje, skladištenje

Čistiti vlažnom krpom ili spužvom. Štititi od prašine, vlage, vode, visokih i vrlo niskih temperatura i pada i sl. Kako biste produžili životni vijek proizvoda, bolje je redovito dodavati kruto mazivo u dijelove prijenosa pogona kao što su osovine kotača, stup volana i sl.

IV Jamstvo

1. Svi Kinderkraft proizvodi pokriveni su jamstvom od 24 mjeseca. Jamstveni rok započinje danom isporuke proizvoda kupcu.
2. Jamstvo vrijedi samo na teritoriju država članica Europske unije, isključujući prekomorska područja (prema trenutnom činjeničnom stanju, uključujući posebno: Azore, Madeiru, Kanarske otoke, Francuske prekomorske departmane, Alandske otoke, Atos, Ceutu , Melilla, Helgoland, Büsingenam Hochrhein, Campioned'Italia i Livigno) i na teritoriju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, isključujući Britanska prekomorske teritorije (uključujući Bermude, Kajmanske otoke, Falklandske otoke).
3. Jamstvo proizvođača ne odnosi se na gore spomenute zemlje. Uvjete dodatnog jamstva može odrediti prodavatelj.
4. U nekim je zemljama moguće produžiti jamstvo na 120 mjeseci (10 godina) na ograničeno razdoblje.Cjelovit tekst uvjeta i obrazac za registraciju produženja jamstva dostupan je na web mjestu:WWW.KINDERKRAFT.COM
5. Jamstvo vrijedi samo na teritoriju navedenom u odjeljku. 2.
6. Prigovore treba podnijeti ispunjavanjem obrasca dostupnog na web mjestu: WWW.RMA.KINDERKRAFT.COM
7. Jamstvo ne obuhvaća:

A. Kozmetička oštećenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: ogrebotine, udubljenja i pukotine u plastičnoj masi, osim ako je kvar posljedica nedostatka materijala ili izrade;

B. Oštećenja nastala nepravilnom uporabom ili lošim održavanjem - uključujući, ali ne ograničavajući se na: mehanička oštećenja proizvoda uzrokovana nepravilnom uporabom ili lošim održavanjem;

- Treba pročitati upute za uporabu i održavanje proizvoda koji se nalazi u priručniku ;

C. Oštećenja nastala nepravilnim sastavljanjem, ugradnjom ili rastavljanjem proizvoda i/ili pribora;

- Pročitajte upute za uporabu i sastavljanje proizvoda sadržane u uputama za uporabu;

D. Oštećenja uzrokovana korozijom, plijesni ili hrđom koja su posljedica nepravilnog održavanja, njege i skladištenja;

E. Oštećenja nastala uobičajenim trošenjem ili na neki drugi način uslijed normalnog protoka vremena;

- To uključuje: pucanje ili probijanje unutarnjih guma; oštećenje vanjskih guma; oštećenje profila gume; blijeđenje tkanine koje proizlazi iz mehaničke uporabe (na primjer na spojevima i pokrivanju pokretnih dijelova);

F. Oštećenja ili erozija od sunca, znoja, deterdženata, uvjeta skladištenja ili čestog pranja itd.;

G. Oštećenja uzrokovana nesretnim slučajem nepravilnim korištenjem, nenamjenskom uporabom, požarom, kontaktom s tekućinama, potresom ili drugim vanjskim uzrocima;

H. Proizvode koji su izmijenjeni radi promjene funkcionalnosti bez pismenog pristanka 4Krafta

I. Proizvodi s kojih je serijski broj oštećen ili serijski broj uklonjen ili na bilo koji način iskrivljen;

J. Oštećenja nastala uporabom komponenata ili proizvoda treće strane - uključujući, ali ne ograničavajući se na: držače za čaše, kišobrane, reflektirajuće elemente, zvona;

K. JŠteta nastala u transportu ili od strane posade zrakoplova.

8. Jamstveno razdoblje za dodatke pričvršćene na uređaj je 6 mjeseci od datuma prodaje, isključujući gore opisanu štetu..
9. Ovi uvjeti jamstva su dopunski u odnosu na zakonska prava kupca prema 4KRAFT Sp. z o.o . Jamstvo ne isključuje, ne ograničava ili suspendira prava kupca koja proizlaze iz odredbi o jamstvu za nedostatke na prodanom predmetu.
10. Cjeloviti tekst Jamstvenih uvjeta dostupan je na web mjestu:WWW.KINDERKRAFT.COM

Sva prava na ovu studiju u potpunosti pripadaju tvrtki 4Kraft Sp. z o.o. Svaka neovlaštena uporaba protivna njihovoj namjeni, uključujući posebno: upotrebu, kopiranje, umnožavanje, dijeljenje - u cijelosti ili djelomično bez pristanka tvrtke 4Kraft Sp. z o.o. može imati pravne posljedice.