Momi
Simply together



BREKI

EN **BALANCE BIKE**

PL **ROWEREK BIEGOWY**

DE **LAUFRAD**

FR **VÉLO D'ÉQUILIBRE**

CZ **BALANČNÍ KOLO**

SK **BALANČNÝ BICYKEL**

HU **FUTÓBICIKLI**

IT **BICICLETTA DA EQUILIBRIO**

ES **BICICLETA SIN PEDALES**

PT **BICICLETA DE EQUILÍBRIO**

HR **BICIKL GURALICA**

RO **BICICLETĂ DE ECHILIBRU**

UA **БАЛАНС ВЕЛОСИПЕД**

Simply together

MANUAL | INSTRUKCJA | HANDBUCH | INSTRUCTIONS | NÁVOD | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | ÚTMUTATÓ | MANUALE D'USO | MANUAL DE USUARIO | ИНСТРУКЦИЯ

EN 8-10

PL 10-12

DE 12-14

FR 15-17

CZ 17-19

SK 19-21

HU 22-24

IT 24-26

ES 26-28

PT 29-31

HR 31-33

RO 33-35

UA 35-37

www.momi.store


A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.


1.


2.


3.


4.



5.



6.



7.



8.


9.


F.
10.


G.
11.


12.


13.


14.


15.


16.

- Aperte periodicamente os parafusos com as ferramentas fornecidas.
- Guardar a bicicleta num local seco. A exposição prolongada à luz solar direta pode provocar a deformação das peças de plástico.
- Utilizar apenas peças de substituição originais disponibilizadas pelo fabricante.

Agradecemos a leitura atenta das instruções com atenção. Guarde-as para referência futura.

Poštovani,

Hvala na kupnji **MoMi BREKI.** Nadamo se će kupljeni proizvod ispuniti Vaša očekivanja.

NEMOJTE ZABORAVITI:

Crteži i fotografije služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od vizualizacije u uputama.

VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPORABU. UPOZORENJA:

- Nemojte koristiti ovaj proizvod bez prethodnog čitanja uputa za uporabu.
- Čuvajte ambalažu i upute za uporabu jer sadrže važne informacije.
- Pobrinite se da vaše dijete nosi prikladnu obuću te pravilno postavljenu kacigu i ostalu zaštitnu opremu (štitnike za laktove, koljena, rukavice itd.).
- Ne smije se koristiti proizvod u saobraćaju.
- Za korištenje samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Proizvod je namijenjen djeci starijoj od 3 godine.

- Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Nedovoljna snaga, nedostatak vještine.
- Slijeđenje uputa osigurat će sigurno korištenje igračke.
- Proizvod je prikladan za jednu osobu. Samo jedno dijete može istovremeno koristiti proizvod.
- Maksimalno opterećenje proizvoda - 25 kg.
- Proizvod je namijenjen za korištenje samo na ravnoj i suhoj površini bez prepreka (npr.: na privatnim površinama, igralištima, sportskim terenima).
- Ne koristite ga na usponima ili nizbrdicama te u blizini prometa motornih vozila, na mokrim ili šljunčanim površinama.
- Ne koristite bicikl u blizini vodenih površina (rijeka, bazena, itd.) ili drugih prepreka.
- Ne koristite bicikl u mraku, kao i kada je loše vrijeme. Ne koristite proizvod blizu stepenica i stupnjeva.
- Provjerite je li vaše dijete fizički sposobno kontrolirati bicikl, razumije li te može usporiti i zaustaviti se.
- Proizvod se mora koristiti pažljivo jer vožnja bicikla zahtijeva vještinu kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji uzrokuju ozljede korisnika ili trećih osoba.
- Dijete treba uputiti u pravilnu uporabu proizvoda.
- Proizvod smije koristiti samo dijete u cipelama.

- Nije dozvoljena vuča proizvoda automobilom ili drugim vozilom.
- Prije svake uporabe potrebno je provjeriti da proizvod nije oštećen i da li sustav za pričvršćivanje dobro pristaje djetetu.
- Pazite da dijete ne diže ruke s volana tijekom vožnje. Vožnja bez držanja volana može izazvati nesreću i predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu djeteta.
- Ako dijelovi nedostaju ili je proizvod oštećen, odmah kontaktirajte proizvođača.
- Ne treba koristiti proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Sastavljanje proizvoda smije izvoditi samo odrasla osoba. Držite sve dijelove izvan dohvata djece tijekom sastavljanja.
- Prije uporabe uklonite sve spojnice i ambalažu i držite ih izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Kada više ne koristite proizvod, odložite ga na odgovarajuće mjesto u skladu s lokalnim zakonima.

KOMPONENTE PROIZVODA:

A. OKVIR X1
B. UPRAVLJAČ X1
C. VILICA ZA UPRAVLJAČ X1
D. SJEDALO X1
E. PREDNJI KOTAČ X1
F. MATICA ZA PRIČVRŠĆIVANJE KOTAČA X2
G. KAPICA ZA NAVOJ NA PREDNJEM KOTAČU X2
H. KAPICE ZA PRIČVRŠĆIVANJE X2
I. PLASTIČNI POKLOPAC UPRAVLJAČA X2
J. KAPICA S VIJKOM ZA MONTAŽU UPRAVLJAČA X1
K. KLJUČ X1
L. IMBUS KLJUČ X1
M. ODVIJAČ X1

SKUPŠTINA:

1. Stavite plastični poklopac (I) na vilicu (C), (SL. 1,2) .
2. Umetnite vilicu upravljača (C) u rupu koja se nalazi na prednjem dijelu okvira (A). Zatim stavite drugu oblogu (I) i navojnu kapicu za montažu upravljača (J) na vilicu, (SL. 3,4).
3. Umetnite upravljač (B) u rupu koja se nalazi na kapici (J), (SL. 5). Podesite visinu upravljača i zatim zategnite vijak na kapici (J), (SL. 6).
4. Odvijte vanjske kapice (H) koje se nalaze u osi s obje strane prednjeg kotača (E) i uklonite pričvrsne kapice (F, G), (SL. 7). Zatim gurnite os prednjeg kotača (E) na oba kraja vilice upravljača (C). Ponovno pričvrstite uklonjene pričvrsne kapice (F) i kapice (G) za os i zategnite ih (SL. 10-12). Zatim stavite kapice (H) na vijke s obje strane kotača (SL. 13).
5. Otpustite polugu za brzo otpuštanje. Zatim namjestite sjedalo (SL. 14). Prilagodite visinu sjedala visini vašeg djeteta. Ispravan položaj je kada obje noge djeteta koje sjedi na sjedalu budu na tlu. Zatim zaključajte polugu za brzo otpuštanje (SL. 15)).
6. Podesite položaj poluge kočnice, zatim zategnite vijak imbus ključem (sl. 16).

PAŽNJA: Kočnica treba biti smještena na desnoj strani. Za kočenje stisnite ručicu kočnice.
PAŽNJA: Prije nego što dijete počne koristiti proizvod, provjerite jesu li svi vijci čvrsto pričvršćeni.
NAPOMENA: Pobrinite se da vaše dijete koristi zaštitnu opremu kao što su kaciga, štitnici za laktove, štitnike za koljena i odgovarajuću obuću.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Bicikl trebate redovito održavati i provjeravati.
- Čišćenje i održavanje bicikla smije obavljati samo odrasla osoba.
- Očistite proizvod vlažnom krpom ili spužvom. Zaštitite od prašine, vlage, vode, visokih i vrlo niskih temperatura, pada itd.
- Povremeno pritegnite vijke pomoću alata uključenih u komplet.
- Držite bicikl na suhom mjestu. Dugotrajno izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti može uzrokovati iskrivljenje plastičnih dijelova.
- Koristite samo originalne zamjenske dijelove dostupne kod proizvođača.

Hvala što ste pažljivo pročitali upute. Molimo da ih sačuvate.

Stimați clienți,

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea **MoMi BREKI.** Avem speranța, că produsul achiziționat va satisface aşteptările d-voastră.

ȚINEȚI MINTE:

Desenele şi fotografiile au doar un caracter ilustrativ. Aspectul real al produsului poate diferi de vizualizarea din instrucțiune.

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ŞI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. AVERTISMENT:

- Nu folosiți acest produs fără a citi mai întâi manualul de instrucțiuni.
- Vă rugăm să păstrați ambalajul şi manualul de utilizare, deoarece acestea conțin informații importante.
- Necesitatea de a folosi măsuri de protecție (cască montată corespunzător, apărătoare pentru cot, genunchi, mâini etc.).
- Nu utilizați în trafic.
- Se recomandă supravegherea unui adult, în timpul utilizării.
- Produsul este recomandat copiilor peste 3 ani.
- Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani. Forță insuficientă, lipsă de îndemânare.
- Respectarea instrucțiunilor va asigura utilizarea în siguranță a jucăriei.
- Produsul este destinat utilizării de către un utilizator.
- Sarcina maximă a bicicletei este de 25 kg.
- Bicicleta este destinată utilizării numai pe o suprafață plană şi uscată, fără obstacole. (de exemplu, pe zone private, locuri de joacă, terenuri de sport). Este interzisă utilizarea pe rampe sau pante şi în apropierea traficului auto, pe suprafețe umede sau pietriş.

Simply together

Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:
Detailed warranty conditions are available on the website:
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:
Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:
Podrobné záručné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke:
Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:
Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:
A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:
As condições detalhadas da garantia estão disponíveis no site:
Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na web stranici:
Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:



www.momi.store

TelForceOne S.A.,
ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland