Kinderkraft



XPLOIT
UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE

SCAN TO WATCH THE VIDEO!

MODEL: XPLOIT


1


2


3









Poštovani kupče

Zahvaljujemo što ste kupili Kinderkraft proizvod.

Naše bicikle dizajniramo imajući na umu vaše dijete - uvijek brinemo o sigurnosti i kvaliteti, što jamči da kupnjom naših proizvoda dobivate udobnost najboljeg mogućeg izbora.

VAŽNO JE SAČUVATI UPUTSTVA ZA BUDUĆU REFERENCU!

SIGURNOSNE UPUTE I MJERE OPREZA

- Sukladnost s korisničkim priručnikom osigurava sigurnu uporabu igračke. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije uporabe bicikla i sačuvajte ga za buduću uporabu. Preporučena dob: 2+.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu kao što su kacige, rukavice, štitnici za laktove i koljena. Ovaj proizvod je namijenjen za vanjsku upotrebu. Ne koristiti u cestovnom prometu. Dječji bicikl ne smije se koristiti u blizini motornih vozila, ulica, bazena, brda, cesta, stepenica ili na neravnom terenu.
- Koristite bicikl na ravnim površinama bez prepreka.
- Kako biste izbjegli ozbiljne ozljede, potreban je stalni nadzor odrasle osobe.
- Kako bi izbjegli padove i sudare koji uzrokuju ozljede korisnika ili drugih, roditelji/staratelji trebaju skrenuti pozornost djece na sigurnosne mjere koje treba poduzeti. Prije uporabe proizvoda važno je objasniti djeci kako ga sigurno koristiti.
- Osoba koja koristi proizvod mora uvijek nositi cipele.
- Montažu uvijek mora izvoditi odrasla osoba. Prije svake uporabe provjerite da artikl nije oštećen ili istrošen te da su svi dijelovi za sklapanje i pričvršćivanje u dobrom stanju. Osigurajte da vijci i matice zadrže svoja svojstva.

Provjerite je li sklop kompletan i u dobrom stanju. Ako primijetite da neki dijelovi nedostaju ili su oštećeni, nemojte koristiti proizvod, već se obratite svom prodavaču.

Budite oprezni kada vozite bicikl, trebali biste znati kako voziti kako biste izbjegli padove ili sudare koji bi mogli uzrokovati ozljede korisnika ili treće osobe.

- Najsigurnija područja za osobe koje koriste bicikl su ona s malo ili nimalo prometa, kao što su privatna područja, igrališta, školska dvorišta i školska igrališta.
- Ovaj proizvod je namijenjen korisniku minimalne visine 80 cm i maksimalne težine 35 kg.
- Proizvedeno u skladu s Europskim standardom EN 71-1:2014+A1:2018, EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021..
- Čuvajte ambalažu ili je odložite u skladu s lokalnim propisima.
- Zbog sigurnosti djece, ne ostavljajte dijelove pakiranja slobodno dostupnima (plastične vrećice, kartonske kutije, itd.). Opasnost od gušenja!

Dijelovi bicikla

1. Okvir sa stražnjim i prednjim kotačem i ugrađenim sjedalom

2. Kormilo

3. Alat

Održavanje i čišćenje, skladištenje

Očistite proizvod vlažnom krpom ili spužvom. Zaštititi od prašine, vlage, vode, visokih i vrlo niskih temperatura, padova itd.

Jamstvo

Cjeloviti tekst Uvjeta i odredbi jamstva dostupan je na web stranici WWW.KINDERKRAFT.COM